

# Actuadores

Tons

NeoPixel 1

NeoPixel 10

NeoPíxeles

tocar a nota **do** na oitava **0** durante **500** ms


tocar a tecla MIDI **60** durante **500** ms

tocar a frecuencia **261** durante **500** ms

comeza a tocar a frecuencia **440** Hz

detén o son

inicializa o zunidor no pin ☐



inicializa a tira de **10** NeoPíxeles no pin ☐

pon os NeoPíxeles

set NeoPixels

apaga os NeoPíxeles

pinta todos os NeoPíxeles coa cor

pon o NeoPixel **1** de cor

cor vermello **0** verde **100** azul **100** (0-255)

cor ao chou

rota os NeoPíxeles en **1**