

Sensores

Botón táctil

botón logo

Sensor de luz

nivel de luz

Sensor de nivel de ruido

micrófono

Botóns A e B

botón B

botón A

Sensor de movemento

aceleración

inclinación y

inclinación x

inclinación z

